

### Warnhinweis

## Max. 600 V, CAT II, 19 A !

Es ist darauf zu achten, dass der Anschluss bei der Installation spannungsfrei ist.

Die Regeln für das Arbeiten unter Spannung sind zu beachten.

Geeignet zur festen Installation eines Messabgriffs durch Steckverbindung. Dazu wird der blanke Stift unter eine Leiterplatte geschraubt, geklemmt oder gelötet.

